



EMW193-5

Instalación de batería y adaptador

Unidad receptora: Principal fuente de alimentación: Enchufe el adaptador de 6.0 V en la toma de adaptador en la parte posterior de la unidad para la continua fuente de energía.

Alimentación de respaldo: Abra la puerta de la batería e inserte 3 pilas AAA según la polaridad indicada, cierre la tapa de la batería.

Sensor Remoto: Afloje los tornillos de la tapa de la batería con un destornillador pequeño, inserte 2 pilas de AAA según la polaridad indicada. Reemplace la tapa y apriete los tornillos.

	Pulsar	3 segundos pulsado
CHANNEL/SNOOZE	Selector interior Canal 1, 2, 3 desplazamiento automático Encendido alarma de despertador y luz de fondo.	Búsqueda de sensor remoto
LIGHT	Activa alarma de sueño y luz trasera	
	Lectura de tiempo, calendario y día de la semana. Conjunto de reloj y calendario.	Selección de reloj y calendario
ALARM	Lectura del tiempo de alarma; activar / desactivar hora de la alarma	Configuración del tiempo de la alarma
MEMORY	Lectura de máxima/mínima	Borrado de registros de memoria
ZONE/DOWN	Activación del tiempo RC y la zona horaria. 1 retroceso en la configuración	Configuración de la zona horaria. Retroceso rápido
UP	1 avance en la configuración	Avance rápido
C/F	Selección entre °C y F	
LIGHT ON/OFF	Enciende o apaga una luz trasera continua cuando el adaptador está conectado	

AJUSTE INICIAL

Después de la instalación de la batería de la unidad principal, los iconos del tiempo parpadearán. Pulse "UP" o "DOWN" para seleccionar las condiciones climáticas locales como valor inicial. Pulse [CLOCK] para confirmar y salir. (Consulte "PRONOSTICO DEL TIEMPO" para más detalles)

INSTALACIÓN DEL TERMÓMETRO WIRELESS

Para la primera instalación, siempre encienda primero la unidad principal y luego el sensor remoto. Ajuste el canal 1 para el sensor remoto en primer lugar. Seleccione el canal 2 y el canal 3 para el 2º y 3º sensor

Mantenga pulsado el botón SNOOZE /CHANNEL/LIGHT en la unidad principal hasta que se escuche un pitido para buscar el sensor remoto. La lectura de temperatura exterior parpadeará indicando que esta en el modo de búsqueda

Pulse el botón de TX en la parte posterior del sensor remoto para transmitir la señal de RF. Cuando se establece la conexión RF, la temperatura y la humedad correspondiente del canal seleccionado aparecerá en la unidad principal

PRONOSTICO DEL TIEMPO y la presión barométrica

La unidad predice condiciones climáticas de las próximas 12 - 24 horas basado en el cambio de presión atmosférica. El área de cobertura es de alrededor de 30 a 50 km. El pronóstico del tiempo se basa en el cambio de presión de la atmósfera y es un 70-75% correcto. Como las condiciones climáticas no pueden ser 100% previstas correctamente, no podemos ser responsables de ninguna pérdida causada por un pronóstico erróneo.



Soleado

Parcialmente Nublado

Nublado

Lluvioso

Tormentoso

Para obtener un pronóstico del tiempo exacto, es necesario que introduzca su información meteorológica actual como ajuste inicial. Tras el restablecimiento de la unidad, pulse [UP] o [DOWN] para seleccionar las condiciones climáticas locales como ajuste inicial de previsión del tiempo. Pulse [CLOCK] para confirmar y salir.

También puede establecer el pronóstico del tiempo pulse el botón [CLOCK] para entrar en el modo de ajuste. Pulse [CLOCK] repetidamente para saltar el ajuste de reloj y calendario hasta que los iconos de tiempo parpadeen. Pulse [UP] o [DOWN] para seleccionar el estado del tiempo local. Pulse [CLOCK] para confirmar y salir.

Formato 12/24hr> Hora> Min.> Año> D / M o M / formato D> Mes> Fecha> Pronóstico del Tiempo> EXIT

NOTA:

Diferentes Ubicaciones geográficas, como un área interior o región costera, tienen diferentes respuestas a la predicción meteorológica. Si en la previsión del tiempo se muestran lluvias o tormentas durante un largo período de tiempo y no refleja el tiempo actual, es necesario llevar a cabo el procedimiento de ajuste de sintonía fina para la exactitud del pronóstico del tiempo.

TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA

La lectura de la temperatura interior se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla y la temperatura exterior está en la parte inferior derecha.

Pulse [C / F] para seleccionar la unidad de temperatura C / F.

Pulse [SNOOZE / CHANNEL / LIGHT] para seleccionar para seleccionar CH1, CH2, CH3 y modo de desplazamiento automático de canal ↺

Gráfico de barras a color

El gráfico de color está diseñado para medir de una forma intuitiva. El gráfico de barras de color de la izquierda representa la temperatura interior. El gráfico de la derecha representa la temperatura exterior. Con el cambio de mediciones el numero de barras iluminadas cambia automáticamente

MÁXIMO / MÍNIMO DE MEMORIA

Pulse el botón MEM varias veces para ver los valores máximo y mínimo de las lecturas de la temperatura. Para borrar el registro de la memoria, mantener presionado el botón MEM, mientras que los valores respectivos se muestran en la pantalla.

INDICADOR de Tendencia de temperatura

Los iconos indicarán crecimiento, estabilidad y caída de temperatura si el cambio de temperatura es superior a 1 grado C (o 2 grados F) en una hora.

RELOJ Y CALENDARIO

Presione "CLOCK" para alternar entre el tiempo de pantalla, el calendario y el día de la semana.

Pulse "CLOCK" para entrar en modo de ajuste.

Use "▲" "O" "▼" Para ajustar y "CLOCK" para confirmar, los siguientes valores se pueden establecer en secuencia:

Formato 12/24hr> Hora> Min.> Año> D / M o M /

Formato D> Mes> Fecha> EXIT

Hora local, hora mundial

Pulse "ZONE" para entrar en el modo de configuración de la hora mundial . Pulse "UP"o "DOWN" para

introducir el valor de la hora deseada de -12 a 12 horas. Pulse el boton "CLOCK" para confirmar y salir. Pulse el botón "ZONE" para alternar entre el tiempo local (radio-control) y la hora mundial. El icono "ZONE" aparece cuando está seleccionada la hora mundial . Cuando el tiempo de la zona no se utiliza, establezca la zona horaria a "0".

Ajuste de alarma

Presione el botón "ALARM" para mostrar el tiempo de alarma y el icono de "ALARM" aparecerá. Pulse otra vez para activar o desactivar la alarma.El icono de campana "  " aparece cuando se activa la alarma. Pulse "ALARM" para entrar en modo de ajuste de hora de la alarma. Pulse ""▲"o "▼" para entrar en los valores deseados de horas /min y pulse "ALARM" para confirmar el ajuste.

ILUMINACIÓN Y SUEÑO

Cuando la alarma esta apagada,presione SNOOZE/CHANNEL/ LIGHT para activar la función de sueño y aparecerá el icono "ZZ" . Para detener la alarma por un día, pulse "ALARM".

Pulse [SNOOZE /CHANNEL/LIGHT] para una luz de fondo si el adaptador no está conectado.

Pulse [LIGHT ON / OFF] para encender o apagar la luz de fondo cuando se conecta adaptador.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

El Indicador de batería baja se encuentra disponible para la unidad principal y para los 3 canales remotos. Cambie las pilas y siga el procedimiento de instalación en este manual de instrucciones.

REPOSICION DE PILAS

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Por favor, retire las baterías defectuosas respetando el medio ambiente , de conformidad con la legislación pertinente.

ESPECIFICACIONES

Temperatura interior: 0 °C a + 50 C (+32 F a +122 F)

Sensor remoto: -20 °C a +60 C (-4 °F a +140 F)

Canal max. 3 sensores remotos

Transmisión RF434 MHz de hasta 30 m en zona abierta

Resolución 0,1 ° C de temperatura

Reloj DCF77 Radiocontrol

Energia adaptador de 6.0V y 3 pilas AAA para la unidad principal